MESSANLEITUNG

Gardinen und Vorhänge


Befolge diese Messanleitung, um die richtige Breite und Höhe für deine Gardinen zu bestimmen.

Schritt 1: Breite

Hast du schon eine Schiene oder Stange?


Miss die Gesamtbreite der Schiene oder Stange. Das ist die Breite, die du angeben musst.

**Wir berechnen selbst, wie viel Stoff für deine Gardine benötigt wird.*



Hast du noch keine Schiene oder Stange?

Bestimme, wo die Schiene oder Stange angebracht wird. Diese gemessene Breite ist gleichzeitig das richtige Maß für deine Gardinenbreite.



TIPP !

Montiere die Schiene oder Stange möglichst zuerst, bevor du misst.

ACHTUNG !

Die Breite, die du angibst, ist immer die **Gesamtbreite** – nicht die Breite pro Vorhang. Wenn du **zwei gleiche Teile** wählen, wird diese Gesamtbreite auf beide Teile verteilt: Bei einer Gesamtbreite von 200 cm erhältst du zwei Vorhänge von je 100 cm, nicht zweimal 200 cm.

Tipp

Berücksichtige hervorstehende Teile (Fenstergriffe oder Türklinken) und einen eventuell noch zu verlegenden Bodenbelag.

Fragen? Kontaktiere uns

Hast du eine Situation, bei der du unsicher bist? Schick uns ein Foto der Situation an info@gardinenmeister.de.

Gardinen und Vorhänge

Schritt 2: Höhe


Falten-, Kräusel- und Smokbandvorhänge

Miss ab der **Unterkante der Schiene.**

Bis zum Boden: **gemessene Gesamthöhe – 2 cm** = die Höhe, die du bestellst

Bis zur Fensterbank: **gemessene Gesamthöhe – 1 cm** = die Höhe, die du bestellst

**Deine Vorhänge hängen bis zum Boden 2 cm frei. Bis zur Fensterbank 1 cm frei.*



Gut zu wissen: Die eingegebene Höhe ist die fertige Länge deines Vorhangs, von der Oberkante des Stoffes bis zur Unterkante Saum.


Wellenvorhang

Miss ab der **Unterkante der Schiene.**

Bis zum Boden: **gemessene Gesamthöhe – 2 cm** = die Höhe, die du bestellst

Bis zur Fensterbank: **gemessene Gesamthöhe – 1 cm** = die Höhe, die du bestellst

**Deine Wellenvorhänge hängen bis zum Boden 2 cm frei. Bis zur Fensterbank 1 cm frei.*



Gut zu wissen: Die eingegebene Höhe ist die fertige Länge deines Vorhangs, von der Oberkante des Stoffes bis zur Unterkante Saum.


Ösenvorhang

Miss ab der **Oberkante der Stange.**

Bis zum Boden: **gemessene Gesamthöhe + 0,5 cm** = die Höhe, die du bestellst

Bis zur Fensterbank: **gemessene Gesamthöhe + 1 cm** = die Höhe, die du bestellst

**Deine Ösenvorhänge hängen bis zum Boden 1,5 cm frei. Bis zur Fensterbank 1 cm frei.*



Gut zu wissen: Die eingegebene Höhe ist von der Innenseite Ring oben bis zur Unterseite des Saums.

TIPP !

Miss immer links, in der Mitte und rechts und notiere dir das kürzeste Maß. Miss zweimal, um Fehler zu vermeiden.